

Действия пользователя при замене или программировании счетчика.

Инструкция применима в следующих ситуациях:

- при замене счетчика;
 - при обновлении версии ПО счетчика;
 - при программировании счетчика;
 - при обнулении счетчика;
 - при инициализации профиля счетчика;
1. Отключить линию RS-485 между контроллером и счетчиком (например, вынуть модуль связи со счетчиком из контроллера).
 2. Провести действия по замене или программированию счетчика.
 3. Далее в программе «Конфигуратор СИКОН С10» в меню «Управление/Восстановление данных» задать время восстановления данных (время замены/программирования счетчика) по каналам счетчика.¹
 4. Восстановить линию RS-485 между контроллером и счетчиком.
 5. В меню «Управление/конфигурация СИКОН» убедиться, что связь со счетчиком появилась.
 6. Проверить успешное завершение восстановления данных в меню «Управление/Восстановление данных».

¹ Значения поля «восстановление» в меню «Управление/восстановление данных»:

1. 00.00.00 00:00:00 – восстановление не проводится, закончено.
2. FF.FF.FF FF:FF:FF – восстановление не поддерживается по данному каналу.
3. Дата и время в формате ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ:СС.