

Уровни доступа пользователей в контроллерах СИКОН С1-С10-С70

| Функции базового ПО | Гость | | Инспектор | | Оператор системы | | Администратор | |
|---|------------|------------|-----------|------------|------------------|------------|---------------|-----------|
| | Чтение | Запись | Чтение | Запись | Чтение | Запись | Чтение | Запись |
| Пункт меню «Энергия» | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| 30-минутные приращения | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Энергия с начала суток | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Энергия с начала месяца | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Энергия за прошедшие сутки | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Энергия за прошедший месяц | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Суточный график | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Месячный график | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Квартальный график | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Пункт меню «Мощность» | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Период интервальной мощности | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Мощность за текущие 30 минут | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Мощность за предыдущие 30 минут | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| График 30-ти минутной мощности | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Максимальная мощность с начала суток | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Максимальная мощность с начала месяца | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Максимальная мощность за предыдущие сутки | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Максимальная мощность за предыдущий месяц | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Мощность за предыдущие 1 минуту | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Мощность за предыдущие 2 минуты | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Мощность за предыдущие 3 минуты | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Мощность за предыдущие 5 минут | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |

| Функции базового ПО | Гость | | Инспектор | | Оператор системы | | Администратор | |
|--------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | Чтение | Запись | Чтение | Запись | Чтение | Запись | Чтение | Запись |
| Мощность за предыдущие 6 минут | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Мощность за предыдущие 10 минут | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Мощность за предыдущие 15 минут | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| График 1-минутной мощности | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| График 2-минутной мощности | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| График 3-минутной мощности | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| График 5-минутной мощности | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| График 6-минутной мощности | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| График 10-минутной мощности | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| График 15-минутной мощности | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Пункт меню «Небаланс энергии» | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| За предыдущие 1 минуту | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| За предыдущие 3 минуты | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| За предыдущие 5 минут | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| За предыдущие 6 минут | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| За предыдущие 10 минут | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| За предыдущие 15 минут | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| За предыдущие 30 минут | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| За предыдущие сутки | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| За предыдущий месяц | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| График за 1 минуту | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| График за 3 минуту | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| График за 5 минуту | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| График за 6 минуту | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| График за 10 минуту | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| График за 15 минуту | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |

| Функции базового ПО | Гость | | Инспектор | | Оператор системы | | Администратор | |
|--------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|------------------|------------|---------------|-----------|
| | Чтение | Запись | Чтение | Запись | Чтение | Запись | Чтение | Запись |
| График за 30 минут | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| График за сутки | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| График за месяц | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Пункт меню «Управление» | Частично | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Дата и время на СИКОН | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Часовой пояс | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Корректировка времени | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| УСВ(Пароль на запись) | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| УСВ(Состояние устройства) | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| УСВ(Ограничения записи) | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Показания счетчиков | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Счетчики импульсов | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Коэффициенты счетчиков | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Коэффициенты датчиков | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Лимиты мощности | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Лимиты текущей мощности | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Лимит небаланса за интервал | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Лимит небаланса за сутки | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Конфигурация СИКОН | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Конфигурация каналов учета | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Закон группирования | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Календарь | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Тарифные зоны | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Время фиксации показаний | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Сценарии | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Восстановление данных | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |

| Функции базового ПО | Гость | | Инспектор | | Оператор системы | | Администратор | |
|--|-----------------|------------|-----------------|------------|------------------|------------|---------------|-----------|
| | Чтение | Запись | Чтение | Запись | Чтение | Запись | Чтение | Запись |
| Привязка портов | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Строка модема в СИКОН-е | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Тестовый выход | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Подключение пульта | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Горячий перезапуск контроллера | - | Нет | - | Нет | - | Нет | - | Да |
| Холодный перезапуск контроллера | - | Нет | - | Нет | - | Нет | - | Да |
| Очистка базы данных | - | Нет | - | Нет | - | Нет | - | Да |
| Период опроса устройств | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Синхронизация времени устройствам | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Собираемые параметры с устройств | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Устройства из соседней системы | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Пункт меню «Регистрация» | Частично | Нет | Частично | Нет | Частично | Нет | Да | Да |
| Пропадания и включения питания | Да | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Изменения даты и времени | Да | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Изменения базы данных параметров | Да | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Превышения лимитов | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Превышение лимитов текущей мощности | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Зафиксированные показания счетчиков | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Срез зафиксированных показаний | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Контрольная сумма FLASH | Да | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Переключения обводных выключателей | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Показания счетчиков при обводных переключениях | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Мощность 30 мин. до зимнего перевода | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Мощность 30 мин. после зимнего перевода | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Управление расчетом базы данных | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Коррекция времени устройствам | Нет | - | Да | - | Да | - | Да | - |

| Функции базового ПО | Гость | | Инспектор | | Оператор системы | | Администратор | |
|-------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | Чтение | Запись | Чтение | Запись | Чтение | Запись | Чтение | Запись |
| Список пользователей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Сезонный перевод времени | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Дискретные выходы | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Изменение дискретных вводов/выводов | Да | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Наименование контроллера | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Наименование каналов учета | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Наименование групп | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| Версия контроллера | Да | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Конфигурация каналов связи | Да | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Конфигурация сети Profibus | Да | - | Да | - | Да | - | Да | - |